



CONTENU DU PACK

- 1 x Porte de sauna en verre trempé 6mm avec son cadre, ses fixations et ses poignées. 615 x 1875mm. Porte s'ouvrant vers l'extérieur, à droite ou à gauche selon installation.
- 1 x Seau et louche
- 1x Lampe et son abat- jour
- 1 x Sablier
- 1 x Thermomètre-hygromètre
- 1 x Bol à herbes
- 2 x Appui-tête
- 2 x Caillebotis
- 1 x Trappe de ventilation
- 1 x Protège-poêle (3 cotés)
- 1 x Porte-serviettes et fragrances complet avec 4 bouteilles de SaunAroma 4 x 120ml
- 1 x Poêle à sauna
- 1 x Boitier de contrôle
- 1 x sac de Pierres nécessaires au fonctionnement du poêle

LA PORTE

Retirez le verre et les charnières du cadre de la porte, et stockez la porte, de manière à ce qu'elle ne s'endommage pas. Important : lorsque vous manipulez le verre, vous devez porter des lunettes de protection.

Choisissez de quel côté seront les charnières de la porte, et tournez le cadre de la porte en fonction. La porte doit ouvrir vers l'extérieur. Positionner le cadre en utilisant des vis de 3x4x50mm, de chaque côté. Assurez-vous que le cadre extérieur est aligné avec la partie frontale de votre sauna.

Il y aura un petit espace sous la vitre de la porte, qui servira d'arrivée d'air (l'air sortira ensuite de façon naturelle par la petite fenêtre de ventilation). La porte viendra avec un rebord, déjà accroché (avec du jeu) sur la partie inférieure ou supérieure (en fonction de comment vous aurez positionné la porte). Ce rebord de 9mm x 60 x 550mm devra être placé sur la partie supérieure de la porte avec un pistolet à clous.

Utilisez des vis de 50mm pour les charnières lorsque le cadre de la porte est vissé entre 2 panneaux. De même, lorsque le sauna est complètement assemblé, utilisez des vis de 50mm pour visser la porte de façon sécurisée.

Les charnières de la porte peuvent être montées à gauche ou à droite, mais la porte doit obligatoirement s'ouvrir vers l'extérieur.





VENTILATION – CONDUIT D'ÉVACUATION D'AIR

Avec les clous de 25mm, fixez les 2 rails coulissants haut et bas, ainsi qu'un côté. Insérez la trappe puis placez le dernier côté.
Dimensions : 265 x 125mm – Trappe : 105 x 70mm



PROTECTEUR DU POELE

Référez-vous aux instructions fournies séparément pour le montage du poêle.

Mettez le poêle en place en respectant les consignes de sécurité et les distances indiquées sur le manuel. Vous devrez percer la paroi sous le poêle pour permettre le passage du câble électrique.

Assemblez le protège poêle. Utilisez un foret de 4mm pour percer les pièces (19x19mm) et des vis de 40mm pour les fixer aux parois du sauna.

Assurez vous que la partie supérieure du protège poêle soit positionnée à environ 25mm en dessous du poêle ou le bois risquerait de chauffer.

EMPLACEMENT DU RESTE DES ACCESSOIRES

Thermomètre-hygromètre

A l'intérieur de la cabine, à environ 200mm à partir du plafond, sur un mur opposé au poêle.

Sablier

A l'intérieur de la cabine, sur n'importe quel mur, à l'exception de celui qui supporte le poêle.

Système d'éclairage à bas voltage

A l'intérieur de la cabine, à l'angle de deux murs, à environ 100mm du plafond.

Porte-serviettes et fragrances complet avec 4 bouteilles de SaunAroma

A l'extérieur de la cabine

Pendule

A l'extérieur de la cabine

Poêle à sauna

A l'intérieur de la cabine - Voir schémas dans le manuel d'installation fournit séparément

Important : Nos poêles ne possèdent pas de prise électrique classique mais se branchent directement sur la boîte à fusibles.

Faites installer votre poêle à sauna par un électricien professionnel. Notez que les poêles à sauna nécessitent un branchement électrique avec un câble en silicone BSEN 6141 résistant aux hautes températures (non inclus). La longueur de ce câble dépendra de la distance que vous aurez entre le boîtier de commande et le poêle.

Boîtier de commande

À l'extérieur de la cabine - Voir schémas dans le manuel d'installation fournit séparément

Important : Nos poêles ne possèdent pas de prise électrique classique mais se branche directement sur la boîte à fusibles.

Faites installer votre poêle à sauna par un électricien professionnel. Notez que les poêles à sauna nécessitent un branchement électrique avec un câble en silicone BSEN 6141 résistant aux hautes températures (non inclus). La longueur de ce câble dépendra de la distance que vous aurez entre le boîtier de commande et le poêle.